

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

- (a) Frequency Range; 2402-2480 MHz
- (b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2210 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2210

EN

Tyre shaped wireless speaker.

Specifications:



1. Power button ON/OFF
 2. Type-C port
 3. LED indicator
- Pairing name: "MO2210"
 - S/N Ratio: <6dB
 - Speaker driver: 45mm
 - Output power: 3W
 - Battery capacity: 3.7V, 400mAh
 - Wireless version: V5.3
 - Charging time: 3 hours
 - Playing time: about 3 hours
 - Transmission distance: 10m

CHARGING THE SPEAKER:

A full charge takes approximately 3 hours and will provide approximately 3 hours of continuous music play. Connect the speaker to the USB charging cable to charge. When the LED indicator is RED, the speaker is charging. The LED indicator goes

off when the device is fully charged.

HOW TO USE:

If you want to pair your mobile device with the speaker, switch on the speaker by long press the power button. Please select "MO2210" to pair your mobile device with the speaker.

Precautions:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
4. When the music volume is becoming quieter or distorted, slow, silent, this may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
5. Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
6. Please do not disassemble the product to avoid danger.
7. If the item is not used for a long period of time please turn off the power and unplug the charger power cable from the power source.

DE

Wireless Lautsprecher in Form eines Autoreifens

Technische Daten:

1. Netzschalter ON/OFF
2. Typ-C-Anschluss
3. LED-Anzeige
 - Kopplungsname: "MO2210"
 - S/N-Verhältnis: <6dB
 - Lautsprecher-Treiber: 45mm
 - Ausgangsleistung: 3W
 - Batteriekapazität: 3.7V, 400mAh
 - Kabellose Version: V5.3

- Aufladezeit: 3 Stunden
- Wiedergabezeit: ca. 3 Stunden
- Übertragungreichweite: 10m

AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS:

Eine vollständige Ladung dauert ca. 3 Stunden und ermöglicht eine ununterbrochene Musikwiedergabe von ca. 3 Stunden. Schließen Sie den Lautsprecher zum Aufladen an das USB-Ladekabel an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige ROT. Die LED-Anzeige erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

BEDIENUNG:

Wenn Sie Ihr Mobilgerät mit dem Lautsprecher koppeln möchten, schalten Sie den Lautsprecher durch langes Drücken der Einschalttaste ein. Bitte wählen Sie "MO2210", um Ihr Mobilgerät mit dem Lautsprecher zu koppeln.

Vorsicht:

1. Bitte genießen Sie die Musik in einer angemessenen Lautstärke, um mögliche Schäden an Ihrem Gehör und Ihrem Soundsystem zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie Nässe und Wassertropfen und setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
3. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Hitze und hohem Druck fern und verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen.
4. Wenn die Lautstärke der Musik leiser oder verzerrt wird, langsam oder leise ist, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Lithiumbatterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu

éviter.

7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte aus schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts von der Stromquelle ab.

FR

Enceinte sans fil en forme de pneu.

Spécifications :

1. Bouton ON/OFF
2. Port de type-C
3. Indicateur LED
 - Nom d'appariement : "MO2210"
 - Rapport signal/bruit : <6dB
 - Pilote de haut-parleur : 45 mm
 - Puissance de sortie: 3W
 - Puissance de la batterie: 3.7V, 400mAh
 - Version sans fil: V5.3
 - Temps de charge : 3 heures
 - Temps de marche: environ 3 heures
 - Distance de transmission: 10m

CHARGEMENT DE L'ENCEINTE :

Une charge complète prend environ 3 heures et fournira environ 3 heures de musique continue. Connectez le haut-parleur au câble USB pour le charger. Lorsque le voyant LED est ROUGE, l'enceinte est en charge. Le voyant LED s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

COMMENT UTILISER :

Si vous souhaitez coupler votre mobile avec le haut-parleur, allumez-le en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Veuillez sélectionner « MO2210 » pour coupler votre appareil mobile avec l'enceinte.

Précautions :

1. Veuillez écouter de la musique avec un volume approprié, ce qui évitera des dommages potentiels à votre audition et à votre

système audio.

2. Veuillez éviter l'exposition à la pluie, aux gouttelettes d'eau, éviter l'exposition prolongée à un environnement à haute température et à forte humidité.
3. Pendant l'utilisation, veuillez tenir à l'écart de la chaleur et des hautes pressions et empêcher les enfants de jouer avec l'enceinte.
4. Lorsque le volume de la musique devient plus faible ou déformé, lent ou silencieux, cela peut indiquer que la batterie au lithium est faible et qu'elle doit être rechargée.
5. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas et/ou n'appliquez pas de forte pression pour éviter d'endommager le produit.
6. Veuillez ne pas démonter le produit pour éviter tout danger.
7. Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez l'éteindre, couper l'alimentation et débrancher le câble d'alimentation du chargeur de la source d'alimentation.

ES

Altavoz inalámbrico con forma de neumático.

Especificaciones:

1. Botón de encendido/apagado
2. Puerto Tipo C
3. Indicador LED
 - Nombre del emparejamiento: «MO2210»
 - Ratio S/N: <6 dB
 - Controlador del altavoz: 45 mm
 - Potencia de salida: 3 W
 - Capacidad de la batería: 3,7 V, 400 mAh
 - Versión inalámbrica: V5.3
 - Tiempo de carga: 3 horas
 - Tiempo de reproducción: 3 horas aproximadamente.
 - Distancia de transmisión: 10 m

CARGAR EL ALTAVOZ:

Una carga completa dura 3 horas aproximadamente, y el tiempo de reproducción ininterrumpida de música es de 3 horas aproximadamente. Conecte el altavoz al cable de carga USB para cargarlo. Cuando el indicador LED está en ROJO, el altavoz se

está cargando. El LED se apaga cuando el dispositivo está completamente cargado.

MODO DE EMPLEO:

Si quiere emparejar su dispositivo móvil con el altavoz, encienda el altavoz presionando el botón de encendido con una pulsación larga. Seleccione «MO2210» para emparejar su dispositivo móvil con el altavoz.

Precauciones:

1. Disfrute de la música con un volumen adecuado, así evitará posibles daños en el oído y en el sistema de audio.
2. Por favor, evite la exposición a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a altas temperaturas y a un entorno de humedad alta.
3. Mientras use este dispositivo, manténgalo alejado del calor, de las altas presiones y evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando la reproducción de la música disminuye de volumen o se distorsiona, se hace lenta o se silencia, puede indicar que la energía de la batería de litio es baja y que necesite cargarse.
5. No deje caer el producto, ni lo golpee y/o no aplique una fuerte presión para evitar dañarlo.
6. No desmonte el producto para evitar riesgos.
7. Si el artículo no se utiliza durante un largo período de tiempo, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación del cargador de la toma de corriente.

IT

Speaker wireless a forma di ruota.

Specifiche:

1. Pulsante di accensione ON/OFF
2. Porta di tipo C
3. Indicatore LED
 - Nome per associazione: "MO2210"
 - Rapporto S/N: <6dB

- Driver dello speaker: 45 mm
- Potenza in uscita: 3 W
- Capacità della batteria: 3,7 V, 400 mAh
- Versione senza fili: V5.3
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Tempo di autonomia: circa 3 ore
- Distanza di trasmissione: 10 m

CARICA DELLO SPEAKER:

Una ricarica completa richiede circa 3 ore e fornirà circa 3 ore di riproduzione musicale continua. Collegare l'altoparlante al cavo di ricarica USB per caricarlo. Quando l'indicatore LED è ROSSO, l'altoparlante è in carica. L'indicatore LED si spegne quando il dispositivo è completamente carico.

UTILIZZO:

Se desideri associare il tuo dispositivo mobile allo speaker, accendi il dispositivo premendo a lungo il pulsante di accensione. Seleziona "MO2210" per associare il tuo dispositivo mobile allo speaker.

Precauzioni:

1. Ascolta la musica con un volume appropriato, per evitare potenziali danni all'udito e al sistema audio.
2. Evitare l'esposizione a pioggia, gocce d'acqua, evitare l'esposizione prolungata ad ambienti ad alta temperatura e umidità elevata.
3. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore e alta pressione e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
4. Quando il volume della musica diventa più basso o distorto, lento, silenzioso, ciò potrebbe indicare che la carica della batteria al litio è bassa e potrebbe essere necessario caricarla.
5. Non lasciar cadere, urtare e/o applicare una forte pressione per evitare danni al prodotto.
6. Si prega di non smontare il prodotto per evitare pericoli.
7. Se l'articolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, spegnere e scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie dalla fonte di alimentazione.

NL

Draadloze luidspreker in de vorm van een band.

Specificaties:

1. Aan/uit-knop
 2. Type-C poort
 3. LED-indicator
- Koppelingsnaam: "MO2210".
 - S/N-verhouding: <6dB
 - Luidspreker bestuurder: 45mm
 - Uitgangsvermogen: 3W
 - Batterijcapaciteit: 3,7V, 400mAh
 - Draadloze versie: V5.3
 - Oplaadtijd: 3 uur
 - Speeltijd: ongeveer 3 uur
 - Zendafstand: 10m

DE LUIDSPREKER OPLADEN:

Volledig opladen duurt ongeveer 3 uur en zorgt voor ongeveer 3 uur onafgebroken muziekweergave. Sluit de luidspreker aan op de USB-oplaadkabel om op te laden. Als de LED-indicator ROOD is, wordt de luidspreker opgeladen. De LED-indicator gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

HOE TE GEBRUIKEN:

Als je je mobiele apparaat wilt koppelen met de luidspreker, schakel je de luidspreker in door de aan/uit-knop lang in te drukken. Selecteer "MO2210" om je mobiele apparaat met de luidspreker te koppelen.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Geniet van muziek met een passend volume om mogelijke schade aan uw gehoor en geluidssysteem te voorkomen.
2. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels en langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.

3. Blijf tijdens het gebruik uit de buurt van hitte, hoge druk en voorkom dat kinderen met dit product spelen.
4. Wanneer het muziekvolume stiller of vervormd wordt, traag, stil is, kan dit erop wijzen dat de lithiumbatterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.
5. Laat het apparaat niet vallen, stoot er niet tegen en oefen er geen zware druk op uit om schade aan het product te voorkomen.
6. Haal het product niet uit elkaar om gevaar te voorkomen.
7. Schakel de stroom uit en trek de stekker van de oplader uit het stopcontact als het product langere tijd niet wordt gebruikt. en haal de voedingskabel van de oplader uit het stopcontact.

PL

Bezprzewodowy głośnik w kształcie opony.

Specyfikacja:

1. Przycisk zasilania ON/OFF
2. Port typu C
3. Wskaźnik LED
 - Nazwa parowania: "MO2210"
 - Stosunek sygnał/szum: <6dB
 - Przetwornik głośnikowy: 45 mm
 - Moc wyjściowa: 3W
 - Pojemność baterii: 3,7 V, 400 mAh
 - Wersja bezprzewodowa: V5.3
 - Czas ładowania: 3 godz.
 - Czas grania: około 3 godzin
 - Zasięg transmisji: 10 m

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA:

Pełne naładowanie trwa około 3 godzin i zapewnia około 3 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. Podłącz głośnik do kabla ładującego USB, aby go naładować. Gdy wskaźnik LED świeci na CZERWONO, głośnik jest w trakcie ładowania. Wskaźnik LED gaśnie, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

SPOSÓB UŻYCIA:

Aby sparować urządzenie mobilne z głośnikiem, należy włączyć głośnik poprzez długie naciśnięcie przycisku zasilania. Wybierz "MO2210", aby sparować urządzenie mobilne z głośnikiem.

Środki ostrożności:

1. Prosimy o słuchanie muzyki z odpowiednią głośnością, co pozwoli uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu i systemu dźwiękowego.
2. Należy unikać narażenia na deszcz, krople wody, unikać długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność otoczenia.
3. Podczas użytkowania należy trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, wysokiego ciśnienia i uniemożliwiać dzieciom zabawę tym produktem.
4. Gdy głośność muzyki staje się coraz cichsza lub zniekształcona, powolna, cicha, może to wskazywać na niski poziom naładowania baterii litowej i konieczność jej naładowania.
5. Nie upuszczać, nie uderzać i/lub nie wywierać silnego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
6. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy demontować produktu.
7. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilający ładowarki od źródła zasilania.