

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2221 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation 2004/1935/EC. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2221

EN

Children dining bowl

EN14372:2004

Age range: 3 months or above

Instruction for use:

1. The bowl can only be used for food and drinks.
2. Do not bite or tear the product.
3. Clean the product before and after every use.
4. Clean with warm water and mild detergents only.
5. Do not use detergents that contain bleach or chlorine.
6. Can be heated by microwave oven or hot water only.
Temperature limit: 220°C.

Warning!

- Always use this product with adult supervision.
- Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness.
- Always check food temperature before feeding.
- If using the bowl to contain a liquid to heat the food, always pay high attention to the danger of hot liquids to children.

DE

Ess-Schälchen für Kinder

EN14372:2004

Empfohlenes Alter: 3 Monate und älter

Gebrauchsanweisung:

1. Die Schale darf nur für Speisen und Getränke verwendet werden.
2. Nicht in das Produkt beißen und nicht zerreißen.
3. Reinigen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch.
4. Nur mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln reinigen.
5. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Bleichmittel oder Chlor enthalten.

6. Kann nur im Mikrowellenherd oder mit heißem Wasser erhitzt werden. Höchsttemperatur: 220°C.

Warnung!

- Verwenden Sie dieses Produkt immer unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Entsorgen Sie es bei den ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln.
- Prüfen Sie vor dem Füttern immer die Temperatur der Speisen.
- Wenn Sie die Schale verwenden, um eine Flüssigkeit zu Erhitzen, achten Sie immer auf die Gefahr von heißen Flüssigkeiten für Kinder.

FR

Bol pour enfant

EN14372:2004

Tranche d'âge : 3 mois ou plus

Instructions d'utilisation :

1. Le bol ne peut être utilisé que pour la nourriture et les boissons.
2. Ne mordez pas et ne déchirez pas le produit.
3. Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation.
4. Nettoyer avec de l'eau tiède et des détergents doux uniquement.
5. N'utilisez pas de détergents contenant de l'eau de Javel ou du chlore.
6. Peut être chauffé au four à micro-ondes ou à l'eau chaude uniquement. Limite de température : 220°C.

Attention !

- Utilisez toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte.
- Avant chaque utilisation, inspectez le produit. Jetez-le au premier signe de dommage ou de faiblesse.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de les nourrir.

- Si vous utilisez le bol pour contenir un liquide pour réchauffer les aliments, faites toujours très attention au danger que représentent les liquides chauds pour les enfants.

ES

Bol infantil

EN14372:2004

Edades: 3 meses o más

Instrucciones de uso:

1. El bol solo puede utilizarse para alimentos y bebidas.
2. No muerda ni rasque el producto.
3. Limpie el producto antes y después de cada uso.
4. Límpielo sólo con agua tibia y detergentes suaves.
5. No utilice detergentes que contengan lejía o cloro.
6. Solo se puede calentar con microondas o agua caliente.
Temperatura máxima: 220 °C.

¡Atención!

- No permita el uso de este producto sin la supervisión de un adulto.
- Antes de cada uso, inspeccione el producto. Deséchelo cuando detecte la primera señal de daño o debilidad.
- Compruebe siempre la temperatura del alimento antes de darlo.
- Si utiliza el bol para contener un líquido para calentar la comida, preste siempre mucha atención al peligro que los líquidos calientes representan para los niños.

IT

Ciotola per bambini

EN14372:2004

Età di utilizzo: a partire da 3 anni

Istruzioni per l'uso:

1. La ciotola può essere utilizzata solo per cibi e bevande.
2. Non mordere o strappare il prodotto.

3. Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
4. Pulire solo con acqua tiepida e detergenti delicati.
5. Non utilizzare detersivi che contengono candeggina o cloro.
6. Può essere riscaldato solo con il forno a microonde o con acqua calda. Limite di temperatura: 220°C.

Avvertenze!

- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- Prima di ogni utilizzo, ispezionare il prodotto. Buttare via al primo segno di danno o debolezza.
- Controllare sempre la temperatura del cibo prima di somministrarlo.
- Se si utilizza la ciotola per contenere un liquido per scaldare il cibo, prestare sempre la massima attenzione al pericolo dei liquidi caldi per i bambini.

NL

Eetkom voor kinderen

EN14372:2004

Leeftijdscategorie: 3 maanden of ouder

Gebruiksaanwijzing:

1. De kom kan alleen worden gebruikt voor eten en drinken.
2. Bijt of scheur niet in het product.
3. Reinig het product voor en na elk gebruik.
4. Alleen schoonmaken met warm water en milde schoonmaakmiddelen.
5. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleek of chloor bevatten.
6. Kan alleen verwarmd worden met een magnetron of heet water. Temperatuurlimiet: 220°C.

Waarschuwing!

- Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
- Inspecteer het product voor elk gebruik. Gooi het weg bij de eerste tekenen van beschadiging of zwakte.

- Controleer altijd de voedseltemperatuur voor het voeren.
- Als u de kom gebruikt om een vloeistof in te doen om het voedsel op te warmen, let dan altijd goed op het gevaar van hete vloeistoffen voor kinderen.

PL

Dziecięca miska do jedzenia

EN14372:2004

Przedział wiekowy: 3 miesiące lub więcej

Instrukcja użytkowania:

1. Miska może być używana tylko do żywności i napojów.
2. Nie gryźć ani nie rozrywać produktu.
3. Czyść produkt przed i po każdym użyciu.
4. Czyścić wyłącznie ciepłą wodą i łagodnymi detergentami.
5. Nie używaj detergentów zawierających wybielacze lub chlor.
6. Można podgrzewać wyłącznie w kuchenke mikrofalowej lub gorącej wodzie. Limit temperatury: 220°C.

Ostrzeżenie!

- Zawsze używaj tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę żywności przed karmieniem.
- W przypadku używania miski do przechowywania płynu do podgrzewania żywności, należy zawsze zwracać szczególną uwagę na niebezpieczeństwo związane z gorącymi płynami dla dzieci.