

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2072 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS 



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2072

EN

Spirit level pen with ruler

Instructions:

1. Operated by 3 x AG3 battery (included)
2. Remove the plastic clip before use.
3. Switch ON or OFF the light by pressing the LED.

Warning: Do not stare into beam or do not point the LED beam directly into the eyes. This could be harmful for the eyes!

Functions:



1. LED
2. Stylus
3. Philips screwdriver
4. Flat screwdriver
5. Ball pen
6. Spirit level
7. Opener
8. Ruler

DE

Drehkugelschreiber mit Wasserwaage und Lineal

Anleitung:

1. Betrieben mit 3 x AG3-Batterie (enthalten)
2. Entfernen Sie den Plastikschutz vor dem Gebrauch.
3. Schalten Sie das Licht durch Drücken der LED ein oder aus.

Achtung! Blicken Sie nicht in den Lichtstrahl und richten Sie den LED-Lichtstrahl nicht direkt in die Augen. Dies kann schädlich für die Augen sein!

Funktionen:

1. LED
2. Stylus
3. Kreuzschlitzschraubendreher
4. Flachsraubendreher
5. Kugelschreiber
6. Wasserwaage (KEINE Präzisionswasserwaage)
7. Öffner
8. Lineal

FR**Stylo niveau à bulle avec règle****Instructions :**

1. Fonctionne avec 3 piles AG3 (incluses)
2. Retirez le clip en plastique avant utilisation.
3. Allumez ou éteignez la lumière en appuyant sur la LED.

Avertissement : Ne regardez pas le faisceau ou ne pointez pas le faisceau LED directement vers les yeux. Cela pourrait être nocif pour les yeux !

Fonctions:

1. LED
2. Stylet
3. Tournevis cruciforme
4. Tournevis plat
5. Stylo bille
6. Niveau à bulle
7. Décapsuleur
8. Règle

ES

Bolígrafo con nivel burbuja y regla

Instrucciones:

1. Funciona con 3 pilas AG3 (incluidas)
2. Retire el clip de plástico antes de usar.
3. Enciende o apaga la luz pulsando el LED.

Advertencia: No mire fijamente al haz de luz ni apunte con el haz del LED directamente a los ojos. Podría ser perjudicial para los ojos.

Funciones:



1. LED
2. Lapiz
3. Destornillador Philips
4. Destornillador plano
5. Bolígrafo
6. Nivel de burbuja
7. Abridor
8. Regla

IT

Penna a bolla d'aria con righello

Istruzioni:

1. Funziona con 3 batterie AG3 (incluse)
2. Rimuovere la clip di plastica prima dell'uso.
3. Accendere o spegnere la luce premendo il LED.

Attenzione: non fissare il raggio e non puntare il raggio LED direttamente negli occhi. Può arrecare danni alla vista!

Funzioni:

1. LED
2. Stilo
3. Cacciavite Philips
4. Cacciavite piatto
5. Penna a sfera
6. Livella a bolla d'aria
7. Apertura
8. Righello

NL

Waterpasstift met liniaal

Instructies:

1. Werkt op 3 x AG3 batterij (inbegrepen)
2. Verwijder de plastic clip voor gebruik.
3. Zet het licht aan of uit door op de LED te drukken.

Waarschuwing: Staar niet in de straal of richt de LED-straal niet rechtstreeks in de ogen. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen!

Functies:

1. LED
2. Stylus
3. Philips schroevendraaier
4. Platte schroevendraaier
5. Balpen
6. Waterpas
7. Opener
8. Liniaal

PL

Pióro z poziomicą i linijką

Instrukcje:

1. Zasilany 3 bateriami AG3 (w zestawie)
2. Zdejmij plastikowy klips.
3. Włącz lub wyłącz światło, naciskając diodę LED.

Ostrzeżenie : Nie patrz w wiązkę ani nie kieruj wiązki LED bezpośrednio w oczy. Może to być szkodliwe dla oczu!

Funkcje :

1. LED
2. Stylus
3. Śrubokręt krzyżakowy P
4. Śrubokręt płaski F
5. Pióro
6. Poziom
7. Otwieracz
8. Linijka